
Héberger serveur

Faire une reservation DHCP pour la machine serveur : Sur livebox :

Aller sur Réseau



Dans l'onglet DHCP:

Se rendre dans Baux DHCP statiques \Rightarrow sélectionner l'équipement concerné \Rightarrow lui attribuer l'ip souhaité et ensuite faire Ajouter

Retour Réseau

DHCP	NAT/PAT	DNS	UPnP	DynDNS	DMZ	NTP	IPv6
HCP	NAI/PAI	DNS	UPnP	DynDNS	DMZ	NIP	IPv6

Le serveur DHCP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP à chaque équipement de votre réseau local

Uniquement pour des équipements IPv4.

Paramètres du serveur DHCP



Annuler Enregistrer

Baux DHCP statiques

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.

Serveur Portfolio ▼ 192.168.1.105

Baux DHCP statiques

Attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement.



Équipement	Adresse IP statique	Adresse MAC
		Î
		Î
		Î
Serveur Portfolio	192.168.1.105	Î

Après reboot de la machine, cela fonctionne bien :

```
C:\Users\Ke>ping 192.168.1.105

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.105 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.105 : octets=32 temps=5 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.105:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 5ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 5ms
```

Puis pour faire le nécessaire je souscris à un domaine, pour ma part j'ai choisis chez OVH Je configure le service dyndns sur l'onglet DynDNS :



Grace à cela, quand l'IP publique du routeur change, cela mettra à jour le nom DNS automatiquement en fonction de l'IP.

Maintenant, il faut faire en sorte de rediriger pour les requetes du port 80 et 443 vers la machine et le port interne, pour cela il faut se rendre dans NAT.PAT :

On sélectionne le nom de la règle, le port interne (celui de mon site web) et le port externe utilisais par les utilisateurs



Grace à cela, dès que l'on rentre l'adresse URL, cela nous redirige vers le site : http://www.kevinlethomas.fr/